



Notice d'utilisation kit alarme sedgea risco




I) Utilisation

Pour armer le système, appuyez deux fois sur **cadenas fermé**

Pour désarmer, appuyez **deux** fois sur **cadenas ouvert** puis insérez votre **code** ou présentez votre **badges** (tags)

II) Mode maintenance

Pour changer les piles ou déplacer les accessoires d'alarmes :











1. Appuyez deux fois sur 
2. Si vous avez le message insérez code => Insérez votre code installateur (_____). Si vous avez le message sécurité système, appuyez une fois sur  et Insérez le code installateur
3. Appuyez deux fois sur 

Pour sortir du menu installateur :

Appuyez deux fois sur  puis 0 puis 

III) Changement du code : (code par défaut 1234)

Code maitre (utilisateur 00) :








1. Réveillez le clavier en appuyant deux fois sur 
2. Si vous avez le message insérez code => Insérez votre code (ancien). Si vous avez le message sécurité système, appuyez une fois sur  et Insérez votre code (ancien).
3. Cliquez sur  plusieurs fois jusqu'à ce que vous voyez codes/tags puis cliquez sur 
4. Cliquez sur  plusieurs fois jusqu'à ce que vous voyez codes utilisateurs puis cliquez sur 
5. Cliquez sur  plusieurs fois jusqu'à temps que vous voyez nouveau/changez puis cliquez 
6. Il faut choisir votre numéro d'utilisateur, le général c'est 00, puis cliquez sur 
7. Entrez votre nouveau code puis reconfirmez.
8. Puis cliquez sur  plusieurs fois pour quitter le menu.

Code utilisateur 01 jusqu'à 31 :









Recommencez l'étape 1 à 5, à l'étape 6 il faut choisir l'utilisateur à changer exemple 01.



IV) Tags (badge)

1. Suivez l'étape 1 à 3 du chapitre III.
2. Cliquez sur  une fois jusqu'à temps que vous voyez tags de proximité puis cliquez sur .
3. Cliquez sur  une fois, nouveau / changer apparait puis cliquez sur .
4. Choisissez le numéro d'utilisateur pour attribuer un tag sauf le numéro 00 qui est le code maitre du système en appuyant sur  ou  puis validez en appuyant sur .
5. Présentez le tag à programmer sur les touches du clavier, une fois le bip retirez le tag.
6. Répétez les étapes précédentes pour les tags supplémentaires.

V) Programmer un numéro de téléphone (suivez-moi)

1. Réveillez le clavier en appuyant deux fois sur .
2. Si vous avez le message insérer code => Insérez votre code. Si vous avez le message sécurité système appuyez une fois sur  et Insérez votre code.
3. Cliquez sur  plusieurs fois jusqu'à ce que vous voyez suivez-moi puis cliquer sur .
4. Choisissez le numéro 01 puis validez avec .
5. Si vous voyez définir SM cliquer sur .
6. Puis inscrivez votre numéro de téléphone puis cliquez sur , pour sortir appuyez plusieurs fois sur .
7. Pour ajouter d'autres numéros d'appels, allez à l'étape 4 et changez le numéro 02,03...